

DOCUMENTACIÓN


con

Manual de Instrucciones Conformador de electrodos

Con cabezal de fresado inicial

abe 9100.005.02

Proyecto Volkswagen PQ35/A5



- o Indicaciones Generales de Seguridad
- Mantenimiento y conservación
- Descripción de Producto
- Medidas/ Planos de montaje
- Cabezales de conformado y fresado
- Plano de conjunto Cuerpo principal
- Plano de conjunto sistema de evacuación
- Listas de piezas de recambio y consumibles
- Esquema de conexionado electrico
- o Esquema neumático
- Declaración de conformidad

Stand: 04.03.2003

Indicaciones generales de seguridad

Cuidados necesarios por parte del usuario

El conformador de caps (en adelante denominado también como máquina) ha sido construido y montado tras una selección cuidadosa de la Normativa actual, así como de especificaciones técnicas específicas. Éstas, corresponden al estado actual de la técnica y cumplen con el más alto estándar de seguridad. La seguridad en el manejo, en todo caso está asegurada siempre y cuando el usuario respete las medidas necearias en cuanto a esta se refiere. Es el deber del usuario de la máquina, planificar las medidas necesarias, así como de controlar que se cumplen.

El usuario debe asegurar especialmente que:

- Cada máquina se utiliza únicamente para la utilidad par ala que ha sido diseñada
- La máquina se utiliza únicamente cuando se encuentre en correcto estado
- Están a disposición del personal de servicio, mantenimiento y reparación los equipos de protección personales necesarios
- Sólo manipulará, realizará el mantenimiento y reparará la máquina personal cualificado y autorizado
- este personal sea formado regularmente en todas las cuestiones referentes a seguridad de trabajo, así como que conozca las instrucciones de servicio y en especial las indicaciones de seguridad allí descritas
- todas las indicaciones de seguridad originarios permanecen en la máquina y son legibles

Uso correcto de la máquina

Los conformadores del Tipo "abe" se han diseñado para conformar y fresar caps y electrodos de cobre y sus aleaciones, con sus correspondientes cabezales de conformado y fresado. La máquina no ha sido concebida para otros usos diferentes al anterior y cualquier otra utilización conduce a la perdida de garantía.

Los conformadores-fresadores de electrodos están destinados a instalaciones industriales, siempre que no se haya acordado expresamente lo contrario con el fabricante. La utilización en áreas con riesgo de explosión, está prohibida.

La máquina está concebida para su utilización en un rango de temperatura de entre 0°C y +40°C, y a niveles de altitud de menos de 1000 m sobre el nivel del mar. Las condiciones en el lugar de utilización deben corresponder a todas las indicaciones de las placas de características.

Los conformadores-fresadores son máquinas construidas bajo el criterio de la directiva 98/37/CE.

Indicaciones de seguridad

Las indicaciones de seguridad están pensadas para la protección de personas y bienes contra daños y riesgos, que pueden resultar por, un uso indebido, operación errónea, mantenimiento insuficiente u otro tratamiento incorrecto.

Las máquinas poseen piezas giratorias, donde en especial el cabezal fresador accesible (con cuchilla de fresado) y el cabezal conformador, pueden ser focos de riesgo.

Aunque en la carcasa del motor se pueden generar temperaturas elevadas, éstas están siempre dentro del rango permitido por la normativa.

Los cantos vivos accesibles de componentes de la máquina pueden ser focos de lesiones.

Se entienden fuera de un uso correcto, entre otras, las siguientes acciones:

- Conformado, afilado y fresado o torneado de otros objetos y materiales no descritos anteriormente en lo que se entiende como uso correcto de la máquina.
- Utilización de agua y/o aceite para limpieza de la máquina
- Manipulación y retirada de tapas y conducciones durante el funcionamiento de la máquina
- Realización de trabajos de mantenimiento por personal no cualificado y formado
- Reparación con la máquina en funcionamiento



Aviso de lesiones en manos por utilización no correcta

Mantenimiento y conservación

Anomalías

Alteraciones con respecto al funcionamiento normal, como por ejemplo temperaturas fuera de rango, oscilaciones, ruidos, u otros, permiten suponer que el funcionamiento está siendo afectado. Para evitar anomalías que pueden conducir, directa o indirectamente a daños personales o materiales, se debe informar de ellos al personal de mantenimiento responsable. En caso de duda se debe desconectar inmediatamente la máquina.

Información sobre mantenimiento y conservación

Para prevenir anomalías, riesgos y daños, se deben revisar las máquinas, en intervalos regulares dependientes de las condiciones de utilización.

Por regla general las máquinas están libres de mantenimiento.

El motor reductor debe ser lubricado dentro de los plazos definidos.

Piezas desgastadas o dañadas deben ser sustituidas por piezas de recambio originales o piezas normalizadas. El montaje de piezas de recambio o consumibles erróneos pueden provocar graves daños en la máquina.

En caso acumulación regular de suciedad (p. Ejemplo restos de colas,...) la máquina se debe limpiar regularmente.

Para evitar lesiones graves en personas y daños en máquinas durante el mantenimiento, obsérvense los siguientes puntos:

- En todas las inspecciones, actuaciones de mantenimiento y conservación, se deben observar las indicaciones generales de seguridad.
- Asegure la zona donde se realizarán trabajos de mantenimiento.
- Desconecte todas las fuentes posibles de energía y asegúrese de imposibilitar cualquier conexión involuntaria.
- Desconecte el aire a presión.

Durante el mantenimiento de la máquina, hay que tener en cuenta los siguientes casos especiales de posibles riesgos:

- El montaje de piezas de recambio o consumibles incorrectos puede llevar a graves daños en la máquina.
- La conexión involuntaria de las fuentes de energía puede llevar a graves daños corporales, así como de máquinas.
- Los cantos vivos accesibles pueden ser un foco de lesiones.

Plan de mantenimiento y lubricación para Conformadores eléctricos

<u>Trabajos a realizar</u>	Periodicidad
Control visual de cabezales, cuchillas	Diario
El sistema de evacuación de viruta debe estar libre.	
El cabezal conformador debe estar limpio de viruta.	
Controlar la funcionalidad de la unidad de compensación	Mensual
(debe de poder moverse con la mano y retornar a su	
posición sin ayuda)	
Lubricación del eje del cabezal de conformado con aceite	
libre de siliconas	Mensual
Cambio de lubricante en el motor	véase debajo

Cambio de lubricante en el motor

El conformador es accionado por un motor reductor con lubricación por inmersión. En condiciones de utilización normales el lubricante debería ser renovado a las 10.000 horas de funcionamiento, y nunca más tarde de unos 2-3 años.

El espacio interior del reductor se torna accesible soltando los tornillos de unión. Pasadores o centradores aseguran un ensamble exacto. Mediante pulverizado con agua caliente o por lavado con petróleo o agentes limpiadores no agresivos similares (no tricloroetileno), es posible retirar fácilmente el lubricante viejo. No deben quedar restos de lubricante o vestigios del limpiador.

Para lubricación del reductor se utilizarán especialmente grasas fluidas blandas y maleables GLP Oof o aceites para engranajes CLP 220 según DIN 51502 o bien 51517

Descripción de producto

Condiciones de entrega

Los fresadores de electrodos se suministran según las condiciones de entrega, como unidad completa lista para el funcionamiento o como grupo constructivo individual. Los grupos constructivos individuales están preparados listos para ser conectados.

Por lo general el cabezal de fresado se entrega con la cuchilla incluida.

Si así no se pacta, la entrega no incluye:

- Pequeño material para fijación al suelo
- Contraconectores/Racordaje

Desglose, montaje

El soporte de la máquina deberá ser fijado al suelo de forma correcta. En entregas de componentes sueltos:

El cuerpo principal se unirá al soporte o al ángulo vertical mediante tornillos DIN 912 M 10 x 20 (son parte de la entrega).

El armario eléctrico se fijará a su soporte mediante piezas de unión o directamente.

El sistema de evacuación de viruta se completará con el montaje del tubo recogedor.

La acometida y conexionado no son parte de la entrega. Los conectores y el esquema eléctrico se encuentran en el armario eléctrico.

Datos técnicos

<u>Datos energéticos</u>

Tensión de red:	3 ~ 400-415-460-480 V
Frecuencia:	50-50-60-60 Hz
Corriente Nominal:	1,92-2,0-1,75-1,85 A
Potencia:	0,7 kW -S3-5%
Velocidad nominal de giro(n2):	280-285-345-350 /min
cos phi:	0,82-0,78-0,82-0,78

Tension de maniobra.		24 V DC	
	<u>-</u>	·	
	Conexión neumática:	6 -12 bar (sin aceite/seco)	

Parámetros de conformado

(Orientativos)

Fuerza min. de electrodos	1,5 kN
Fza. de electr. recomendada	1,8 ± 0,1 kN
Inclinación de electr.	Max. 15°
Velocidad de giro (sin carga)	220-223-270-273 /min

Parámetros de fresado (Orientativo)

Fuerza min. de electrodos	1,0 kN
Fza. de electr. recomendada	1,21,51,7 kN
Tiempo de fresado:	
Fresado inicial	2 x 1,5 s
Fresado normal	0,8 - 1,5 s
Velocidad de giro (sin carga)	220-223-270-273 /min

La fuerza de electrodos, y especialmente los tiempos de conformado y fresado son altamente dependientes tanto de la forma (geometría) del cap como del material del mismo. Además de esto, hay que tener en cuenta el tiempo que tarda el cilindro de soldadura en alcanzar la presión deseada, así como el número de puntos entre los ciclos de conformado.

Los parámetros de conformado y fresado detallados arriba, son valores orientativos. Los mejores valores para cada aplicación concreta se obtienen mediante la optimización de los mismos a partir de estos.

Descripción de Producto

Grupos de montaje del Conformador/Descripción de tipos

Tipo abe 9100.001

Conformador estacionario, completamente montado, formado por:


- Cuerpo principal del conformador 3100.K015.0
- Cabezal de conformado 3616.001
- Cabezal de fresado 2716.106

(Cabezales de conformado y fresado montados en cuerpo ppal.)

- Eléctrico NSB-3000-26.0
- Neumático PV-3000-31.0
- Sistema de extracción de virutas SAS-3100-01.3
- Soporte,s/pliego de condiciones de consorcio
 VW 11-38D314-652/1...6

El conformador viene con doble cabezal de conformado-fresado. El cabezal de conformado se fija mediante 4 tornillos TORX al cuerpo principal. La fijación del cabezal de fresado puede ser mediante 4 tornillos TORX o bien mediante sistema de bayoneta. La cuchilla está integrada en el cabezal de fresado.

Compatibilidades entre cabezales de conformado y fresado:




- C. Fresado F-2716.106 con C. Conformado U-3616.001 Diámetro de punta se fresa a 5,8mm
- C. Fresado F-2716.132 con C. Conformado U-3616.003 Diámetro de punta se fresa a 6,5mm
- C. Fresado F-2616.140 con C. Conformado U-3616.005 Diámetro de punta se fresa a 5,0mm


- C. Conformado U-36...
- C. Fresado F-27...


General

El detector de giro está protegido, premontado y sellado en el cuerpo principal. Se deja a disposición para otros análisis un impulso por giro de fresa.

Schweißtechnik Bräuer GmbH Gewerbestraße 4 D – 09488 Wiesa OT Schönfeld phone (03733) 56 01 10 fax (03733) 56 01 11 e-mail:info@schweisstechnik-sb.de www.Schweisstechnik-sb.de











09488 Wiesa OT Schönfeld Gewerbestraße 4


Lista de piezas de recambio y consumibles


Producto: Conformandor de caps abe 9100.005.02 Edición: 27.01.03

Número de almacén: U-9100.005.02

(Ref. Bräuer)

Pos.	Cantidad	Deneminación	Número de almacén (RefBräuer)
1	1 Stck	Cuerpo principal abe 3100.K015.0	8110150
2	1 Stck	Eléctrica, compl. NSB-3000-26.6	865326.6
3	1 Stck	Neumática PV-3000-36.00	87033600
4	1 Stck	Sistema de evacuación de viruta SAS-3100-01.3	850.3100.01.3
10 11 13	1 Stck 1 Stck 1 Stck	Tipo de cabezal Typ 2716.106 con cuchilla Cuchilla m2616.106 Cabezal de conformado U-3616.001	8302716106 8402616106 8353616001
25	1 Stck	Soporte [A= 900mm] 4055/014/10/ (03)	89040550101410
25	1 Stck	Soporte [A=1000mm] 4055/014/10/ (00)	89040550201410
25	1 Stck	Soporte [A=1100mm] 4055/014/10/ (00)	89040550301410
25	1 Stck	Soporte [A=1200mm] 4055/014/10/ (00)	89040550401410
25	1 Stck	Soporte [A=1300mm] 4055/014/10/ (00)	89040550501410
25	1 Stck	Soporte [A=1400mm] 4055/014/10/ (00)	89040550601410
30	1 Stck	Ángulo vertical 4000/100/00/ (01)	8904000010000









09488 Wiesa OT Schönfeld Gewerbestraße 4


Lista de piezas de recambio y consumibles

Producto: Fräsergrundkörper abe 3100.K015.0 Edición: 27.01.03

Número de almacén: 8110150

(Ref. Bräuer)

Pos.	Cantidad	Denominación	Número de almacén (Ref. Bräuer)
1	1 Stck	Placa superior abe3100 3100/05/010/ (00)	81031000005010
2	1 Stck	Placa inferior abe3100 3100/05/011/ (00)	81031000005011
3	1,00 Stck	Protección 3000/10/004/ (00)	80530000010004
4	1 Stck	Bloque de compensación 3100/05/005/ (00)	81031000005005
5	1 Stck	Placa de ajuste 3100/05/003/ (01)	81031000005003
6	1 Stck	Placa de ajuste vertical 3000/05/008/	8103000005008
7	1,00 Stck	Eje de transmisión, 3000 / W1	F-E3000/W1
8	1,00 Stck	Anillo detector 3000/IR	F-E3000/IR
9	2 Stck	Rueda dentada W-Z9/00 3000/10/002/ (00)	80530000010002
10	1,00 Stck	Rueda dentada 2003/Z2A	F-E2003/Z2A
11	1,00 Stck	Rueda dentada 2003/Z2B	F-E2003/Z2B
12	2,00 Stck	Perno W-BO/00 (alt: 2003/BO)	F-E2003/BO
13	8,00 Stck	Tope de goma C 20x25M6x6 mittel	F-K000C2025M6
14	2,00 Stck	Rodamiento KH 1228PP	F-K0201228PP
15	4,00 Stck	Rodamiento 6809-2RS	F-K020618090
16	4,00 Stck	Rodamiento 6805-2RS	F-K020618050
17	2,00 Stck	Muelle 1,8*14,2*40,0* 6,5	F-K0180232PO
18	2,00 Stck	Muelle 1,8*14,2*80,0*14,5	F-K0180232SO
19	1 Stck	Motor BG06-31/DU05LA2	F-M0001-03
20	1,00 Stck	Detector M 12x1/M12x1 1030VDC 200mA	8620000000300
21	1,00 Stck	Racor para cables, M20x1,5 m. Adaptor	F-K080012349




Oberteil


(quick lock)

(Bajonettverschluß) Pieza superior Spanausschnitt swarf notch Schneidplatte Cuchilla Seite ohne Gravur beschichtete Seite Lado con Gravado (con recubrimiento) Achten Sie bitte auf die korrekte Einbaulage der Schneidplatte (gravierte Seite muß hinten sein). Cuidado con la posición de montaje (la parte gravada debe quedar detrás)

> Drawing-No.: Z20/06/02

FILE: Z20-06-02.dwg






Cabezal de fresado con cierre de bayoneta Ref. de pedido.: 8312716106

Cuchilla


Ref. de pedido.: 8402616106

Ref. de pedido. (Cabezal de fresado, completo con cuchilla): 8302716106

COMPATIBILIDAD Y POSICIONADODE CAPS RECOMENDADOS



ESQUEMA DE FRESADO





Nota:


Accesorio: Tornillos de fijación para cabezal de fresado (4x)

58-V-3210, Forma A

Ref. de pedido.: 310000030085









Ref. de pedido. (Cabezal de conformado, completo con tornillos de fijación): 8353616001

COMPATIBILIDAD Y POSICIONADO DE CAPS RECOMENDADOS



CAPS TRAS EL CONFORMADO



con el sistema de fresado ..16-106

Nota:


Utilizarlo sólo unido al sistema de fresado inicial ... 16-106

Accesorios: Tornillos de fijación para cabezal de conformado (4x)

N°de patente.:10125481

Ref. de pedido.: 310000030085

6	Cabezal	07.01.2003	Name Seipt
	3616.001	Freigabe am:	Name







09488 Wiesa OT Schönfeld Gewerbestraße 4


Lista de piezas de recambio y consumibles

Producto: Elektrik, komplett NSB-3000-26.6 Edición: 19.12.02

Número de almacén: 865326.6

(Ref. Bräuer)

Pos.	Cantidad	Denominación	Número de almacén (Ref. Bräuer)
		Esquema de conexionado: NSB-3000-26	
10	1,00 Stck	Cable de connexion, confecc., s/plano 860402	860402
11	1 Stck	Cable detector M12/M12 PUR/sv/S239 1,5m	86101212115000
12	1 Stck	Cable electroválvulas M12/B PVC/sv/XOR 1,0m	86111112010000
20	1 Stck	Armario eléctrico NSB-3000-26.6	860326.6
25	1 Stck	Caja AE 1035.600 / Schließung: VW E1	86099999990001
26	1 Stck	Contactor de potencia DIL 00 M-10-G24VDC (K1)	8609999990010
27	1 Stck	Interruptor de protección de motor PKZM 0-2,5	8609999990020
28	1 Stck	Interruptor auxiliar NHI 11 - PKZ0	8609999990030







09488 Wiesa OT Schönfeld Gewerbestraße 4

Lista de piezas de recambio y consumibles


Producto: Neumático PV-3000-36.00 Edición: 04.03.03

Número de almacén: 87033600

(Ref. Bräuer)

Pos.	Cantidad	Denominación	Número de almacén (Ref. Bräuer)	
			(1.01. 2.000.)	
		Unidad neumática, completa		
1	1 Ud(s)	Unidad neumática 0 821 CK0 008	======= Pn 0821CK0008	
		Unidad neumática, despiece para una unidad		
5	1 Ud(s)	valvula de cierre	Pn 0821300301	
6	1 Ud(s)	Regulador de presión NL2 G1/4" 0,5-10bar	Pn 0821302400	
8	1 Ud(s)	electroválvula 3/2-vías	Pn 0821300922	
12	1 Ud(s)	Manómetro 0-16bar 1/4"	Pn 1827231010	
15	2 Ud(s)	Silencioso 1/4"	Pn 1827000001	
21	0,50 Mtr.	tubo de plástico ØA=10mm flamex negro	F-P0041A	

plan asociado de la neumática: PV-3000-20








Lista de piezas de recambio y consumibles

Producto: Sistema de evacuación de viruta SAS-3100-01.3 kompleto Edición: 27.01.03

Número de almacén: **850.3100.01.3**

(Ref. Bestell)

Pos.	Cantidad	Denominación	Número de almacén (Ref. Bräuer)
		Pieza superior con vástago de cierre	
1	1 Stck	Pieza superior doble del sistema de evacuación de	viruta (01) 85131000001001
		Pieza inferior con axtracción a la derecha	
2	1 Stck	Pieza inferior doble de sistema del evacuación de v	viruta (01) 85131000001002
		Láminas y cepillos	
3	2 Stck	Lámina superior (Metal de hoja del lacre) (00)	85130000001014
3	2 Stck	Lámina superior (00)	8513000001007
3	1 Stck	Lámina inferior (Metal de hoja del lacre) (00)	8513000001015
3	1 Stck	Lámina inferior (00)	8513000001008
3	2,00 Stck	Cepillo para evacuación de viruta 70mm longitud	850.300103
4	1 Stck	Tubo de soplado doplado 3000/01/016/ (00)	85130000001016
5	1 Stck	Placa sujeción para soporte s/Norma VW	850.300107.1
7	1,00 Stck	Aro de sujeción para evacuación	850.300109
8	0,70 Mtr.	Tubo industrial -DN32- Gr.56	850.K00001
10	1,00 Stck	Bisagra SB/2569	850.K00005
15	1,00 Stck	saco de recogida de viruta Mat.8059 Ø100 255x10	5mm 850.8059.001
20	6 Stck	Tornillos de cierre, vern 1/8"	86099999990900
21	3,00 Stck	Racor giratorio acodado G1/8"-D04	Pn 1823391654





Permiso y conformidad

Declaración de conformidad-CE según directivas europeas para máquinas 98/37/CE y sobre tolerancia electromagnética 89/336/EWG

Con la presente declaramos, que la máquina en adelante descrita corresponde en su concepción y montaje, así como, siguiendo las exigencias básicas en concepto de seguridad laboral e higiene, en las medidas de seguridad por nosotros puestas en funcionamiento, con las directivas europeas para máquinas y tolerancia electromagnética de los aparatos. Esta declaración de conformidad deja de ser válida con cualquier modificación de la máquina realizada sin nuestra aprobación.

modificación de la máquina realizada sin nuestra aprobación.				
Descripción de la máquina:	Equipo de fresado de electrodos Equipo de conformado de electrodo Unidad de aspiración			
Tipo de máquina:	☐ abe 1000			
	☐ abe 2500	☐ abe 3000		
	☐ abe 3100	☐ abe 3200		
	☐ abe 3300	☐ abe 3500		
	☐ abe 9100	☐ abe 4100		
Número de Máquina:				
Directrices CE seguidas:	Directriz CE 73/	máquinas")/336/EWG :ctromagnética"		
Normas utilizadas	EN 292-1, EN 2 EN 60204-1, E	•		
en especial:	EN 61000-2-4,			
Nacionales utilizadas: Normas y especificaciones Técnicas utilizadas en especial:	-			

Fecha/Firma del Fabricante: 01.01.2002 Andreas Bräuer

La conformidad de la máquina con las directrices arriba mencionadas

Función del firmante: Gerente

queda confirmada con el símbolo CE.

CE